1. Комплект поставки

Многоквартирная вызывная IP видеопанель — 1 шт. Кронштейн — 1 шт. Комплект саморезов, дюбелей и ключ для монтажа — 1 компл. Комплект коммутационных проводов — 1 шт. Инструкция — 1 шт.

2. Характеристики



Матрица	CMOS
Разрешение матрицы	5,0 Мп
Угол обзора	70°
Тип подсветки	Инфракрасная, дальность 3 м
Напряжение питания	Постоянное, +13 В
Максимальная мощность потребления	5 Вт
Тип установки	Врезной монтаж
Размеры	140×335×41 мм
Рабочая температура	−40 +70 °C

SLINEX

3. Описание



1	Ночная подсветка
2	Видеокамера
3	Дисплей
4	Цифровая клавиатура
5	Считыватель карт стандарта Mifare
6	Динамик
7	Микрофон
8	Кнопка вызова пульта охраны
9	Кнопка входа в меню открытия замка
10	Кнопка отмены/возврата

11 Кнопка одтверждения

Обжим сетевого разъема RJ-45

https://aros.kz

4. Установка

4.1 Выбор кабеля

Для подключения многоквартирной IP панели к локальной сети используйте неэкранированную или экранированную витую пару:

- расстояние до 25 метров неэкранированная витая пара;
- расстояние от 25 до 100 метров экранированная витая пара.

4.2 Схемы подключения

Схема 1. Подключение питания вызывной панели, замка и кнопки выхода.

Примечание:

При использовании электромеханического замка подключение адаптера питания замка не требуется.

Адаптеры питания, кнопка выхода и датчик двери не входят в комплект поставки многоабонентской вызывной панели.

Схема 2. Пример подключения видеодомофона к локальной сети.

4.3 Монтаж

1) На высоте 150–160 см от пола подготовьте место под кронштейн для врезного монтажа вызывной

панели и установите его.

- 2) Подключите коммуникационные провода.
- 3) Поместите панель в кронштейн.
- 4) Зафиксируйте панель в кронштейне с помощью винтов, как указано на схеме.
- 5) Установите крышку в крепление
- 6) Зафиксируйте крышку винтом.

DIRECT

SLINEX

5. Вызов абонента

В главном меню введите 4-х значный номер квартиры, затем нажмите кнопку OK для вызова абонента. При поступлении вызова абонент может ответить на вызов либо открыть дверь. Для отмены вызова на панели нажмите кнопку C.

6. Вызов пульта охраны

В главном меню нажмите на клавиатуре панели кнопку 🛛 🖁 , чтобы вызвать пульт охраны.

7. Фотоснимки посетителей и голосовые сообщения

Когда посетитель осуществляет вызов, панель делает фотоснимок посетителя. Если никто не отвечает на звонок, панель предложит посетителю оставить голосовое сообщение. После нажатия цифры 1 на клавиатуре панели, у посетителя есть 15 секунд, чтобы оставить сообщение для абонента.

8. Дневной/ночной режим

В дневном режиме звонки не ограничены и панель может звонить напрямую на мониторы абонентов. В ночном режиме, когда посетитель набирает абонента, звонок сначала переадресуется на пульт охраны и затем охрана решает, переключить ли вызов на абонента или отклонить вызов.

9. Настройка с помощью программы Slinex IP Tool

Используйте программу Slinex IP Tool для настройки параметров панели, таких как логический адрес, IP адрес сервера, пароль открытия двери, время активации дневного/ночного режима и т.д. Более подробную информацию можно найти в инструкции к программе Slinex IP Tool.

По умолчанию в вызывной панели установлены следующие параметры:

IP адрес: 192.168.14.252

Маска подсети: 255.255.0.0

Номер шлюза: 192.168.14.254

Перед подключением к вызывной панели убедитесь, что компьютер (с которого производится подключение) находится в той же подсети, что и вызывная панель.

10. Ручная настройка

В главном меню введите 0000 для входа в меню ввода команд, затем введите команду из следующего

списка:

Nº	Команда	Описание
1	00008558 + 4 цифры пароля	Режим управления (вкл./выкл.)
2	00008556 + 4 цифры старого пароля + 4 цифры	Изменение пароля входа в режим управления
	нового пароля + 4 цифры нового пароля	
3	00008550 + 6 цифр	Настройка логического адреса панели
4	00008031 + 6 цифр	Сброс настроек доступа
5	00008054	Регистрация карты доступа
6	00008053 + 10-и значный код карточки	Удаление карты доступа
7	00009182	Вкл./выкл. датчика двери (по умолч. выкл.)
8	00008553 + 2 цифры (задержка в минутах)	Задержка оповещения датчика двери
9	00008990	Вкл./выкл. тампера панели (по умолч. выкл.)
10	00009003 + 0/1	Настройка типа замка 0-механич. / 1-магн.
11	00009005 + 1/0	Переход камеры в ч/б режим 1-вкл. / 0-выкл.
12	00009185	Открытие замка с клавиатуры (по умолч. выкл.)
13	00008083 + 2 цифры значения громкости	Установка громкостии микрофона
14	00008084 + 2 цифры значения громкости	Установка громкости динамика
15	00008082 + 2 цифры значения громкости	Установка громкости оповещения
16	00002012	Восстановление заводских настроек
17	00009009	Общий пароль, яркость экрана, время, IP адрес

10.1 Режим управления

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008558 для входа в режим управления и введите 4-х значный пароль (по умолчанию 8888).

После входа в режим управления на дисплее панели отобразится надпись «ON» и можно будет вводить другие команды из выше приведенной таблицы. В ином случае ввод других команд невозможен, за исключением самой команды входа в режим управления – 00008558. Отключить режим управления можно путем ввода той же команды, при этом на дисплее панели отобразится надпись «OFF», либо перезагрузить вызывную панель.

10.2 Изменение пароля входа в режим управления

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008556 для изменения пароля входа в режим управления. Затем введите старый пароль (по умолчанию 8888) и дважды введите новый пароль входа в режим управления.

10.3 Настройка логического адреса панели

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008550 и введите 6 цифр логического адреса (первые 2 цифры – номер корпуса, затем 2 цифры – номер панели и еще 2 цифры определяющие статус панели).

Например логический адрес 110100:

11 – номер корпуса

- 01 номер панели
- 00 статус «Основной»

Статус панели может быть 00 - «Основной» или 01-99 - «Дополнительный».

10.4 Форматирование базы карт доступа

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008031 и введите 010101. После того как база данных зарегистрированных карт будет стерта, прозвучит звуковой сигнал.

10.5 Регистрация карт доступа

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008054. введите 6 цифр (первые 2 цифры – номер этажа, затем 2 цифры – номер квартиры и еще 2 цифры После ввода данной команды включается таймер продолжительностью 40 секунд. В течении этого времени последовательно проведите картами, которые хотите зарегистрировать, около считывателя панели. После успешной регистрации карты панель издает 2-кратный звуковой сигнал. По окончании 40 секунд панель издаст длинный 3-х кратный звуковой сигнал. Это означает что запись карт окончена.

SI INFX

10.6 Удаление карт доступа

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008053 и введите 10-значный номер карты (добавьте 0 в начале, если номер карты состоит из 9 цифр). После этого карта с данным номером будет удалена из памяти панели.

10.7 Датчик двери

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00009182 для включения магнитного датчика двери (по умолчанию данный датчик выключен). Чтобы снова отключить датчик двери, введите команду 00009182 еще раз.

10.8 Задержка оповещения датчика двери

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008553 и введите 2 цифры задержки оповещения 00–99 (в минутах). По умолчанию значение задержки оповещения установлено 00. Это означает что оповещение выключено.

Когда дверь открыта и время открытия превышает значение, установленное данным параметром, то панель отправляет оповещения на пульт охраны и затем повторяет их каждые 3 минуты, до тех пор, пока дверь не будет закрыта.

10.9 Датчик снятия панели (тампер)

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008990 для включения датчика снятия панели (по умолчанию данный датчик выключен). Чтобы снова отключить датчик снятия панели, введите команду 00008990 еще раз.

DIRECT

DIRECT

SLINEX

Когда датчик снятия панели включен, то при попытке несанкционированого снятия панели, незамедлительно будет отправлено оповещение на пульт охраны.

10.10 Настройка типа используемого замка

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00009003 и введите цифру 0, если установлен электромеханический замок или 1, если установлен электромагнитный замок. В случае использования электромагнитного замка нужно ввести еще 2 цифры задержки закрытия замка от 10 до 30 секунд.

10.11 Настройка режима камеры

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00009005 и введите цифру 1 чтобы разрешить переход камеры в черно-белый режим при низкой освещенности или 0 чтобы запретить переход камеры в черно-белый режим (по умолчанию переход в черно-белый режим запрещен).

10.12 Открытие замка с клавиатуры

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00009185 для активации открытия замка с помощью клавиатуры (по умолчанию данная функция выключена). Чтобы снова отключить данную функцию, введите команду 00009185 еще раз.

Когда данная функция включена, пользователь может открыть дверь и снять свой монитор с охраны путем набора на клавиатуре 0000 и затем 8-и значного кода (4 цифры номера квартиры и еще 4 цифры – пароль внутреннего монитора).

Существует также многопользовательский пароль (по умолчанию установлен 111111). Чтобы открыть дверь с его помощью, в главном меню нажмите на клавиатуре панели кнопку и затем наберите на клавиатуре многопользовательский пароль, чтобы открыть дверь.

10.13 Настройка громкости микрофона

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008083 и введите цифры от 00 до 99 для установки громкости микрофона.

10.14 Настройка громкости динамика

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008084 и введите цифры от 00 до 99 для установки громкости динамика.

10.15 Настройка громкости оповещеий

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00008082 и введите цифры от 00 до 15 для установки громкости оповещений.

10.16 Восстановление заводских настроек

В главном меню введите 0000, затем введите команду 00002012. Панель перезапустится и вернется к заводским параметрам.

Все настройки за исключением MAC-адреса, зарегестрированых карт доступа и отпечатков пальцев (для модели Sitara Biometric) будут сброшены.