


СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА "LAMP"

Сигнальная лампа «LAMP» - это устройство безопасности, сигнализирующее о движении ворот в течение всего цикла открывания и закрывания.

Питающее напряжение, В	220В 50 Гц
IP	54
Температура окружающей среды, °С	-40..+60
Мощность	25 Вт

Установка.

Установить лампу на ворота, что бы её было хорошо видно с внешней и внутренней стороны. В лампу «LAMP» встроена антенна к которой можно подключить приёмник для усиления сигнала.



Для подключения внешнего приемника воспользуйтесь приведенной ниже схемой. При подключении антенны приемника и лампы воспользуйтесь коаксиальным кабелем, рассчитанным на соответствующую частоту сигнала (433 или 868 МГц). Центральную жилу и оплетку кабеля подключите на соответствующие клеммы.

