

## 1. Комплект поставки

Домофон SL-10IPT – 1 шт.  
Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.  
Провод с разъемом RJ-45 – 1 шт.  
ИК пульт управления – 1 шт.  
Провода для подключения – 5 шт.  
Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

# SL-10IPT

## 2. Характеристики



|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Экран                                   | 10", сенсорный цветной TFT (16:9)       |
| Разрешение                              | 1024 × 600 пикселей                     |
| Видеосистема                            | PAL/NTSC/AND                            |
| Тип аудиосвязи                          | Полудуплексная                          |
| Длительность вызова                     | 120 секунд                              |
| Встроенная память                       | нет                                     |
| Слот расширения памяти                  | SD, до 128 Гб                           |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 14 Вт                                   |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме  | 21 Вт                                   |
| Блок питания                            | Встроенный источник питания, ~100–240 В |
| Тип установки                           | Накладной монтаж                        |
| Размеры                                 | 304×190×24 мм                           |
| Рабочая температура                     | –10 ... +55 °C                          |

## 3. Описание



|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дисплей                                                                     |
| 2  | Инфракрасный приемник сигналов от пульта                                    |
| 3  | Индикатор наличия подключения к локальной сети                              |
| 4  | Индикатор питания домофона                                                  |
| 5  | Кнопка «Вверх» – увеличение громкости, увеличение значений в настройках     |
| 6  | Кнопка «Вниз» – уменьшение громкости, уменьшение значений в настройках      |
| 7  | Кнопка «Громкость/Влево» – регулировка уровня громкости динамика            |
| 8  | Кнопка «Интерком/Вправо» – переадресация входящего вызова на другой домофон |
| 9  | Микрофон                                                                    |
| 10 | Слот SD карты памяти                                                        |
| 11 | Кнопка «Отбой» – завершение разговора                                       |
| 12 | USB разъем для подключения мыши                                             |
| 13 | Кнопка «Открыть» – открытие замка                                           |
| 14 | Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов                                 |
| 15 | Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры       |